Cronotermostato RF

COLSA XXI S.L.
LECTURA & MANTENIMIENTO DE CONTADORES

Modos de funcionamiento

El cronotermostato presenta **3 modos** de uso:

Modos de funcionamiento

El cronotermostato presenta **3 modos** de uso:

MANUAL

Modos de funcionamiento

El cronotermostato presenta **3 modos** de uso:

MANUAL

AUTOMÁTICO

Modos de funcionamiento

El cronotermostato presenta **3 modos** de uso:

MANUAL

AUTOMÁTICO

TEMPORAL

Modos de funcionamiento

El cronotermostato presenta **3 modos** de uso:

MANUAL

AUTOMÁTICO

TEMPORAL

Modo **MANUAL**

Para configurar el modo ***MANUAL*** debe seguir los siguientes pasos:

Modo **MANUAL**

Para configurar el modo ***MANUAL*** debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”

Modo **MANUAL**

Para configurar el modo ***MANUAL*** debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”



Modo **MANUAL**

Para configurar el modo ***MANUAL*** debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”

2. Tras este paso podrá subir o bajar la temperatura a gusto del consumidor



Modo **MANUAL**

Para configurar el modo ***MANUAL*** debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”

2. Tras este paso podrá subir o bajar la temperatura a gusto del consumidor



Modo **MANUAL**

Para configurar el modo ***MANUAL*** debe seguir los siguientes pasos:

1. Apretar el botón “Modo Menú” hasta aparecer en la pantalla “MANU”

2. Tras este paso podrá subir o bajar la temperatura a gusto del consumidor



Con estos dos botones podrán configurar la temperatura

Modos de funcionamiento

El cronotermostato presenta **3 modos** de uso:

MANUAL

AUTOMÁTICO

TEMPORAL

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”



Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”



Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”



Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”
3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”
3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”



Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”
3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”
4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y domingos o toda la semana.

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”
3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”
4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y domingos o toda la semana.
5. Cuando decida qué quiere programar debe darle al “OK”

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”
3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”
4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y domingos o toda la semana.
5. Cuando decida qué quiere programar debe darle al “OK”

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”
3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”
4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y domingos o toda la semana.
5. Cuando decida qué quiere programar debe darle al “OK”
6. Pueden configurarse hasta 13 programaciones horarias por cada día de la semana. Desde las 00:00 hasta las 23:59

Modo **AUTOMÁTICO**

- ➔ Este modo sirve para realizar **programaciones**
- ➔ Para configurar este modo debe seguir lo siguientes pasos:

1. Debe estar el símbolo “AUTO”
2. Mantener apretado durante 4 segundos “Modo Menú” hasta que aparezca en la pantalla la palabra “PRO”
3. Pulsar “OK” y aparecerá la palabra “DAY”
4. Con los símbolos + y - podrá programar días sueltos, de lunes a viernes, sábados y domingos o toda la semana.
5. Cuando decida qué quiere programar debe darle al “OK”
6. Pueden configurarse hasta 13 programaciones horarias por cada día de la semana. Desde las 00:00 hasta las 23:59
7. Tras este paso, aparecerá una hora
    a. De 00:00 a 15:00
    b. De 15:00 a 21:30
    c. De 21:30 a 23:59

a. De 00:00 a 15:00

b. De 15:00 a 21:30

c. De 21:30 a 23:59

a. De 00:00 a 15:00



b. De 15:00 a 21:30



c. De 21:30 a 23:59

a. De 00:00 a 15:00

b. De 15:00 a 21:30

c. De 21:30 a 23:59



a. De 00:00 a 15:00

b. De 15:00 a 21:30

c. De 21:30 a 23:59



Con estos 3 modos podrá configurar <u>24 H</u>

Modos de funcionamiento

El cronotermostato presenta **3 modos** de uso:

MANUAL

AUTOMÁTICO

TEMPORAL

Modo **TEMPORAL**

- Se utiliza este modo de funcionamiento para mantener una temperatura fija durante vacaciones o un periodo de tiempo determinado

Modo **TEMPORAL**

- Se utiliza este modo de funcionamiento para mantener una temperatura fija durante vacaciones o un periodo de tiempo determinado

- Con este modo puede programar **UN DÍA** de la semana y **UNA HORA** específica.

Modo **TEMPORAL**

- Se utiliza este modo de funcionamiento para mantener una temperatura fija durante vacaciones o un periodo de tiempo determinado

- Con este modo puede programar **UN DÍA** de la semana y **UNA HORA** específica.

- Cuando acaba dicho día y dicha hora, el cronotermostato salta a **AUTOMÁTICO** de nuevo.

IControler

LOS USUARIOS QUE LO DESEEN PODRÁN CONTROLAR EL CRONOTERMOSTATO RF DE

MANERA REMOTA A TRAVÉS DEL MÓVIL, ORDENADOR O TABLET ADQUIRIENDO UN

iCONTROLLER (Precio Recomendado Instalado 107 euros)

OPCIONAL

IControler

LOS USUARIOS QUE LO DESEEN PODRÁN CONTROLAR EL CRONOTERMOSTATO RF DE

MANERA REMOTA A TRAVÉS DEL MÓVIL, ORDENADOR O TABLET ADQUIRIENDO UN

iCONTROLLER (Precio Recomendado Instalado 107 euros)



OPCIONAL

IControler

LOS USUARIOS QUE LO DESEEN PODRÁN CONTROLAR EL CRONOTERMOSTATO RF DE

MANERA REMOTA A TRAVÉS DEL MÓVIL, ORDENADOR O TABLET ADQUIRIENDO UN

iCONTROLLER (Precio Recomendado Instalado 107 euros)

OPCIONAL

Puede descargarse gratuitamente las apps (AppiEco) en google play o apple store.



También puede acceder gratuitamente desde su ordenador o desde cualquier navegador de internet entrando en: http://portal.4ucontrol.com/

Muchas gracias por su atención